

第4章

■この章でおこなうこと

無線LANアダプタを使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

困ったときは

4.1 無線 LAN アダプタの 設定で困った とき

- 無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない 94 ページへ
- 無線 LAN アダプタのアイコンに！マークがつく 96 ページへ
- Windows2000 で無線 LAN アダプタの取り外しができない 96 ページへ
- 無線 LAN アダプタを取り外した後、再度無線 LAN アダプタを取り付けると通信ができない 97 ページへ
- クライアントマネージャを起動すると「無線カードが見つかりません」と表示される 97 ページへ
- 無線アダプタのドライバがインストールできない 98 ページへ
- 「ハブは BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter を操作するために必要な電力がありません」と表示される 98 ページへ
- 無線 LAN アダプタを削除したい 99 ページへ
- エアステーションマネージャから Air Station の検索ができない (Air Station をお使いの場合) 104 ページへ
- 簡単導入ウィザード実行中、Air Station の検索ができない 104 ページへ

4.2 無線 LAN パソコン同 士の通信で 困ったとき

- 無線 LAN アダプタのドライバは組み込まれるが、AirStation が検出されない 105 ページへ
- 他のコンピュータが表示されない (弊社製 AirStation を使用しないで通信している場合) 106 ページへ
- IP アドレス / MAC アドレスを確認したい 113 ページへ
- IP アドレスの割り振りがわからない 115 ページへ

AirStation 関連で 困ったとき

AirStationに添付されているマニュアルを参照してください。

4.1 無線 LAN アダプタの設定で困ったとき

■ 無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない

下記の手順をおこなって USB ポートが正常に動作していることが確認できたにも関わらず、無線 LAN アダプタを取り付けてもインストール画面が表示されません。

- 「第 2 章 Windows Me/98 編」の「USB ポートの確認」(P21)
- 「第 3 章 Windows 2000 編」の「USB ポートの確認」(P69)

原因①： USB ケーブルが無線 LAN アダプタおよびパソコンの USB ポートに確実に差し込まれていません。または、逆向きに差し込まれています。

対策①： USB ケーブルのコネクタの形と向きを確認し、USB ポートへ確実に差し込んでください。

原因②： 無線 LAN アダプタのドライバのインストールに失敗しています。

対策②： 無線 LAN アダプタのドライバを削除し、インストールし直してください。

《無線 LAN アダプタのドライバを再インストールする》

ドライバの再インストールの手順を説明します。

- 1 「無線 LAN アダプタを削除したい」(P99)を参照して、無線 LAN アダプタのドライバを削除します。
- 2 無線 LAN アダプタの USB ケーブルを取り外します。
- 3 お使いの Windows に応じて以下を参照して、USB ポートが正常に動作しているか確認してください。

WindowsMe/98 の場合：

「第2章 Windows Me/98 編」の「USB ポートの確認」(P21)

Windows2000 の場合：

「第3章 Windows 2000 編」の「USB ポートの確認」(P69)

- 4 無線 LAN アダプタのドライバをインストールします。お使いの Windows に応じて、以下を参照してください。

WindowsMe/98 の場合：

「第2章 Windows Me/98 編」の「**Step 3** 無線 LAN アダプタのドライバをインストールする」(P29)

Windows2000 の場合：

「第3章 Windows 2000 編」の「**Step 3** 無線 LAN アダプタのドライバをインストールする」(P77)

4

困ったときは

■ 無線 LAN アダプタのアイコンに！マークがつく

以下の手順を行った場合に、無線 LAN アダプタのアイコンに！マークが表示されます。

- 「第 2 章 Windows Me/98 編」の「**Step 4** 無線 LAN アダプタが正常に動作しているか確認する」(P37)
- 「第 3 章 Windows 2000 編」の「**Step 4** 無線 LAN アダプタが正常に動作しているか確認する」(P80)

対策： 「無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」の対策② (P94) を参照してください。

■ Windows2000 で無線 LAN アダプタの取り外しができない

無線 LAN アダプタを取り外そうとすると、「プログラムが 'BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter' デバイスにまだアクセスしているため、デバイスを停止できません。」と表示されます。

原因： クライアントマネージャが起動しています。

対策： クライアントマネージャを終了してから、取り外しをおこなってください。

■ 無線 LAN アダプタを取り外した後、再度無線 LAN アダプタを取り付けると通信ができない

対策： クライアントマネージャを使用して、接続設定をおこなってください。

■ クライアントマネージャを起動すると「無線カードが見つけられません」と表示される

原因： 古いバージョンのクライアントマネージャを使用しています。

対策： クライアントマネージャのアンインストール後、「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」のバージョン 1.90 以降を使用して、クライアントマネージャを再インストールしてください。

メモ クライアントマネージャのアンインストール手順は、「クライアントマネージャをアンインストールする」(P53)を参照してください。

■ 無線アダプタのドライバがインストールできない

原因： 古いバージョンの「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用しています。

対策： ドライバのインストール時は、必ず AIRCONNECT シリーズドライバCDのバージョン1.90以降を使用してください。AirStationに添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」のバージョンが1.90未満の場合がありますので、ご注意ください。

■ 「ハブは BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter を操作するために必要な電力がありません」と表示される

原因： 無線 LAN アダプタを接続している USB ハブがバスパワーモードで動作しています。

対策：


- USB ハブに電源を接続して、セルフパワーモードで動作させてください。
セルフパワーモードで動作しない（電源が接続できない）USB ハブは使用できません。
- パソコンのUSBポートにそのまま無線LANアダプタを接続してください。

■ 無線 LAN アダプタを削除したい

⚠注意 作業の前に、USB ケーブルが無線 LAN アダプタおよびパソコンの USB ポートに確実に挿入されていることを確認してください。

《Windows Me/98 の場合》

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにマウスのカーソルを合わせ、右ボタンをクリックします。
[プロパティ] をクリックします。

- 2 

1 クリック [デバイスマネージャ] タブをクリックします。

2 選択 [ネットワークアダプタ] の中「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」を選択します。

3 クリック [削除] をクリックします。

4

困ったときは

⇒ 次ページへ続く

△注意 [ネットワークアダプタ] の中にドライバが表示されていない場合は、[? その他のデバイス] の中を確認します。

[? その他のデバイス] の中に「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」が表示されている場合は、以下の手順をおこないます。



1 選択

「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」を選択します。

2 クリック

[削除] をクリックします。


3



1 クリック

[OK] をクリックします。

4



1 クリック

[いいえ] をクリックします。

5

コントロールパネル内の「ネットワーク」アイコンを、ダブルクリックします。

6 「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」が表示されている場合は、削除してください。


7 [OK] をクリックします。

「今すぐ再起動しますか？」と表示された場合は、「いいえ」をクリックしてください。

8 [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [エクスプローラ] (Windows98 の場合は [スタート] - [プログラム] - [エクスプローラ]) を選択します。

9 [ツール] (または [表示]) - [フォルダオプション] を選択して、「表示」タブをクリックします。

10



1 選択

「すべてのファイルを表示する」を選択します。

2 クリック

[OK] をクリックします。

11 WindowsMe/98 がインストールされたドライブ (通常 C ドライブ) 内の、「Windows」フォルダー「INF」フォルダー「OTHER」フォルダを開きます。

⇒ 次ページへ続く

4

困ったときは



「MELCO INC.NETUS11.INF」ファイルを削除します（拡張子「.INF」は表示されない場合もあります）。

13 WindowsMe/98を終了します。パソコンの電源をOFFにします。

《Windows2000 の場合》

- 1 [スタート] — [設定] — [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [ハードウェアの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
- 3 「ハードウェアの追加と削除ウィザード」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 4 [デバイスの削除／取り外し] を選択して、[次へ] をクリックします。
- 5 [デバイスの削除] を選択して、[次へ] をクリックします。
- 6 [非表示のデバイス表示] にチェックをつけた後、「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」を選択して、[次へ] をクリックします。
- 7 「はい、このデバイスを削除します」を選択して、[次へ] をクリックします。

- 8 「ハードウェアの追加と削除ウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。
次に、¥WINNT¥INF フォルダにコピーされた INF ファイルと PNF ファイルを削除します。
- 9 [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [エクスプローラ] を選択して、エクスプローラを起動します。
- 10 [ツール] - [フォルダオプション] を選択します。
- 11 [表示] タブをクリックします。
- 12 [すべてのファイルとフォルダを表示する] を選択します。
- 13 [登録されているファイルの拡張子は表示しない] のチェックマークを外します。
- 14 [OK] をクリックします。
- 15 Windows2000 がインストールされたドライブの中の、WINNT¥INF フォルダの中にある OEM?.INF ファイル (OEM0.INF、OEM1.INF など「?」には数字が入ります) をダブルクリックして開き、「WLI-USB-S11」という文字が入っているファイルを探します。
- 16 「WLI-USB-S11」という文字が OEM?.INF ファイルに入っていたら、このファイルと OEM?.PNF (「?」は同じ数字) が無線 LAN アダプタのドライバです。OEM?.INF ファイルと OEM?.PNF ファイルを削除してください。

■ エアステーションマネージャから AirStation の検索ができない (AirStation をお使いの場合)

エアステーションマネージャで、「ファイル」－「接続」が選択できません。

原因： 古いバージョンのエアステーションマネージャを使用しています。

対策： エアステーションマネージャをアンインストールした後、「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」のバージョン 1.90 以降を使用して、エアステーションマネージャのインストールをおこなってください。

■ 簡単導入ウィザード実行中、AirStation の検索ができない

AirStation の MAC アドレス、グループ名、暗号キー、ローミング機能を設定する画面が表示されません。

原因： 古いバージョンの簡単導入ウィザードを使用しています。

対策： 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」のバージョン 1.90 以降を使用して、簡単導入ウィザードを起動してください。

4.2 無線 LAN パソコン同士の通信で困ったとき

■ 無線 LAN アダプタのドライバは組み込まれるが、AirStation が検出されない


原因①： ・ USB ケーブルが確実に差し込まれていません。
・ 無線 LAN アダプタのドライバのインストールに失敗しています。

対策①： 「無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」(P94)、および AirStation のマニュアルを参照してください。

原因②： 古いバージョンのクライアントマネージャを使用しています。

対策②： クライアントマネージャのアンインストール後、本製品に添付されている AIRCONNECT シリーズドライバ CD から、クライアントマネージャをインストールしてください。

※ AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.90 以降の最新バージョンを使用してください。
AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」のバージョンが 1.90 未満の場合がありますので、注意してください。

 **メモ** クライアントマネージャをアンインストールするには、「クライアントマネージャをアンインストールする」(P53) を参照してください。

■ 他のコンピュータが表示されない（弊社製 AirStation を使用しないで通信している場合）

デバイスマネージャ上で無線 LAN アダプタが正常に動作していることが確認できたにも関わらず、ネットワーク上の他のコンピュータが表示されません。

原因①： 無線 LAN アダプタが正常に動作していません。

対策①： 「無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」（P94）を参照してください。

原因②： Windows を起動したときに、パスワードを入力していません。（ユーザー名／パスワードの画面で [キャンセル] をクリックしたり、<ESC> キーを押しています）

対策②： WindowsMe/98を起動したときに表示されるユーザー名／パスワードの入力画面では、必ず [OK] をクリックしてください。

もし、パスワードを忘れてしまった場合は、別のユーザー名を入力してください。ユーザー名とパスワードが、パソコンに登録されます。

パスワードは空欄でもかまいませんが、必ず [OK] をクリックしてください。

原因③： ネットワークの設定に誤りがあります。

対策③： お使いの Windows に応じて下記を参照し、プロトコル、ワークグループ名や共有設定の確認をおこなってください。

WindowsMe/98 の場合：

「第2章 Windows Me/98 編」の「2.2 ネットワークに接続するための準備をします」(P39)

Windows2000 の場合：

Windows2000 に添付されているマニュアル


原因④： ネットワークを検索して、接続されているコンピュータを表示するまでに時間がかかっています。

対策④： 以下の手順で、コンピュータの検索をしてください。

《WindowsMe/2000 の場合》

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 [コンピュータの検索] を選択します。

3



1 入力


「コンピュータ名 (M)」欄に、接続先のコンピュータ名を入力します。

2 クリック

「接続開始」をクリックします。

4

困ったときは



検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してください。

《Windows98 の場合》

1 [スタート] - [検索] - [ほかのコンピュータ] を選択します。

2



1入力

「名前」欄に、接続先のコンピュータ名を入力します。

2クリック

[検索開始] をクリックします。

3



検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してください。

原因⑤： 電波状態が悪いため、電波が届きません。

対策⑤： 無線 LAN パソコン間の距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから、再度接続してください。


原因⑥： 無線チャンネルや WEP の暗号キーの設定が、接続相手の設定と異なっています。

対策⑥： 接続先のパソコンの無線チャンネルと WEP の暗号キーの設定を再度確認し、自分のパソコンの無線チャンネルと WEP の暗号キーを同じ値に設定してください。


無線チャンネルの設定は以下の手順でおこないます。

1 [スタート] – [プログラム] – [エアステーションユーティリティ] – [クライアントマネージャ] を選択します。

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているときは、いずれかのアイコンをダブルクリックします。




2



1 選択

[ファイル] – [手動設定] を選択します。

3

**1 選択**

「通信モード」欄は、「無線LAN パソコン間通信」に設定します。


2 選択

「無線チャンネル」欄は、通信をおこないたい他社製無線LANカードを取り付けたパソコンと同じに設定します。

3 クリック

[OK] をクリックします。

4

**1 入力**

WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。

2 クリック

[OK] をクリックします。

△注意


AirStation の WEP 設定は、40 ビット WEP に設定してお使いください。128 ビット WEP に設定していると、本製品と通信できません。設定方法は、AirStation のマニュアルを参照してください。


原因⑦： クライアントマネージャの設定に誤りがあります。通信モードを「無線 LAN パソコン間通信」に設定していません。

対策⑦： クライアントマネージャで、通信モードを「無線 LAN パソコン間通信」に設定してください。


通信モードの設定は以下の手順でおこないます。

- 1 [スタート]－[プログラム]－[エアステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャ]を選択します。
- 2 画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているときは、いずれかのアイコンをダブルクリックします。



- 3  **1 選択**
[ファイル]－[手動設定]を選択します。

⇒ 次ページへ続く

**1 選択**

「通信モード」欄は、「無線LAN パソコン間通信」に設定します。

2 選択

「無線チャンネル」欄は、通信をおこないたい他のパソコンと同じに設定します。

3 クリック

[OK] をクリックします。

■ IP アドレス／MAC アドレスを確認したい

対策： TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、以下の手順で IP アドレス／MAC アドレスの確認ができます。

《WindowsMe/98 の場合》

1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。

2 「WINIPCFG」と入力します。

[OK] をクリックします。

『IP 設定』ダイアログボックスが表示されます。



1 選択

「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」を選択します。

2 確認

IP アドレスは、「IP アドレス」欄に表示されています。MAC アドレスは、「アダプタアドレス」欄に表示されています。

4

困ったときは

《Windows2000 の場合》

- 1 [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。
- 2 画面に「C:¥>」と表示されたら、「IPCONFIG /ALL」と入力します。
<ENTER> キーを押します。

3

Ethernet adapter ローカル エリア接続 :

Connection-specific DNS Suffix:

Description : BUFFALO WLI-USB-S11
Wireless LAN Adapter

Physical Address : 00-02-2D-1F-36-23

DHCP Enabled : Yes

IP Address : 192.168.0.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.0.1

DNS Servers : 192.168.0.1

1 確認

「Physical Address」欄に MAC アドレスが表示されます。
「IP Address」欄に IP アドレスが表示されます。

■ IP アドレスの割り振りがわからない

対策： 以下を参考にして、IP アドレスを設定してください。

ネットワーク上に DHCP サーバ※が存在する場合

IP アドレスの設定を、以下のように設定します。

WindowsMe/98：「IP アドレスを自動的に取得」

Windows2000：「IP アドレスを自動的に取得する」

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合

パソコンに設定する IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合

パソコンおよび AirStation の IP アドレスを、以下のように設定します。

<設定例>

	IP アドレス	ネットマスク
AirStation	: 192.168.0.1	(255.255.255.0)
パソコン A	: 192.168.0.2	(255.255.255.0)
パソコン B	: 192.168.0.3	(255.255.255.0)
パソコン C	: 192.168.0.4	(255.255.255.0)
.		
パソコン X	: 192.168.0.254	(255.255.255.0)

⇒ 次ページへ続く

※ DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンに IP アドレスを自動的に割り振るサーバです。AirStation にもこの機能が搭載されているものがあります。

Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータなどの、DHCP サーバ機能が内蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCP サーバ機能が動作している場合があります。Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータの、DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、Windows2000/NT のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照してください。または、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク上に WindowsMe/98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サーバは存在しません。